



Sela

Instalação

SELA FERNCO: a maneira mais rápida e menos onerosa para fazer ligações de esgoto.



- 1** Escave o necessário para ter acesso a todo o diâmetro externo do tubo coletor onde será feita a nova ligação.
- 2** Faça um furo no coletor, usando uma serra copo ou dispositivo similar, com diâmetro mínimo de 127 mm para a **SELA TST-100** (ligação de PVC 100 mm) ou de diâmetro mínimo de 178 mm para a **SELA TST-150** (ligação de PVC 150 mm).
- 3** Limpe o tubo coletor, e remova qualquer protuberância.
- 4** Passe as 2 abraçadeiras ao redor do tubo coletor, engate as pontas nas presilhas, pré-aperte um pouco deixando-as próximas do furo do tubo coletor.
- 5** Coloque a **SELA FERNCO** sobre o furo do tubo coletor, encaixando o anel interno da SELA no furo.
- 6** Segurando a **SELA** firmemente no lugar, deslize as 2 abraçadeiras até os rebaxos da mesma, puxe as pontas das abraçadeiras até a posição máxima possível manualmente.
- 7** Aperte as abraçadeiras usando a chave de torque, até a força máxima (60 polegadas/libra – 70 centímetros/kg).
- 8** Conecte o tubo de PVC à **SELA**, e aperte a abraçadeira da tomada da **SELA** com o mesmo torque.



Antes de aterrar a vala, verifique se há algum vazamento.

Quando a sela estiver aterrada, a pressão do aterro garantirá uma estanquidade de 4,3 PSI.

