



Selim

Instalação

SELIM FERNCO: permite que você conecte tubos de serviço à paredes sólidas, perfis, perfis fechados e tubos ondulados


- Selins coloridos, para fácil identificação.
- Suporta até 7 graus de deflexão.
- Cria um selo de compressão que é à prova de água em até 10 psi.
- Não há necessidade de escavar toda a linha.
- Disponíveis em 4, 6 e 8 polegadas. Simples e com instalação de confiança.




- 1** Escave o suficiente para ter acesso a parte superior do tubo coletor, onde será feita a nova ligação, ou a manutenção ou substituição da ligação anterior.




Faça um furo perpendicular no tubo coletor, usando uma serra copo ou equipamento similar, com diâmetro EXATO de 127 mm para usar o **SELIM FERNCO QS-100** (ligação de PVC de 100 mm) ou de diâmetro EXATO de 177 mm para usar o **SELIM FERNCO QS-150** (ligação de PVC 150 mm).




Passa uma lixa para retirar as rebarbas da borda interna do furo.




Remova a abraçadeira do **SELIM FERNCO**, dobre-a e coloque-a no furo do coletor.



Puxe o **SELIM FERNCO** para fora do furo até que o anel externo fique contra a parede do tubo, para reduzir ao mínimo a interferência do mesmo na parte interna (útil) do tubo coletor.



Lime a ponta do tubo de PVC que será enfiado no **SELIM FERNCO**, fazendo um chanfro, para facilitar a sua inserção.



Recoloque a abraçadeira, sem apertá-la, e coloque o tubo com força até o batente interno do **SELIM FERNCO**.



Aperte a abraçadeira até o torque de 60 lbs.

Verifique se não há vazamentos antes de aterrar de novo a vala



Fernco do Brasil
Rua Alcides Ricardini Neves, 12 - cj. 516
Brooklin Paulista - SP
Fone: 11 2737.1357

vendas@fernco.com.br
www.fernco.com.br